


RemoteLock 操作方法



●入室時

- ①パネルに手をかざす、または軽く触れると、文字盤が白く光ります。
- ②文字盤が光ったら、予め送信された4ケタの数字を入力し、左下の「ボタン」を押します。
- ③鍵が開きます。

!!注意!!

ゆっくり、しっかり押さないと、パネルが反応しない場合があります。
正しく数字を押せた時は、「ピッ」と電子音がします。
確認しながらお試しください。

●退出時

- ①扉を最後までしっかり閉めます。
- ②「ボタン」を押します。
- ③鍵が閉まります。

!!注意!!

扉は、最後まで手でしっかりと閉めてください。
手を離すと自動的に閉じていきますが、完全に閉まりきらずに停止してしまいます。